

6. CONTROLE DE LA CENTRALE PAR TELEPHONE



ATTENTION

Les opérations suivantes sont possibles seulement lorsque la centrale est dotée de vocabulaire pour les messages vocaux (optionnel).



Fig. 1



Dans ce chapitre, sont décrites les opérations pouvant être effectuées par téléphone en appelant la centrale pour en vérifier l'état ou bien lorsque l'on reçoit un appel d'alarme vocal.

Les opérations pouvant être effectuées sont les suivantes:

APPEL TELEPHONIQUE POUR LA VERIFICATION DIGITALE DE LA CENTRALE

- Vérification des alarmes (système ok ou en alarme)
- Vérification de l'état de la centrale (au repos ou en service) et successive
activation/désactivation programmes (repos ou bien programmes en service)
Il est possible d'effectuer la mise en service avec exclusion des zones ouvertes
- Vérification de l'état des télécommandes et successive
activation/désactivation des télécommandes
- Vérification digitale à distance au moyen du détecteur RDV sélectionné
- Ecoute et enregistrement du message d'ouverture

RECEPTION D'APPELS D'ALARME PAR LA CENTRALE

- Ecoute du message téléphonique d'ouverture (si présent)
- Ecoute du message d'alarme relatif à l'alarme (ou les alarmes) détectée(s)
- Vérification digitale au moyen du détecteur RDV sélectionné à travers les détecteurs RDV actifs (appartenant au programme en alarme)

6.1 APPEL TELEPHONIQUE POUR LA VERIFICATION DIGITALE DE LA CENTRALE

En appelant la centrale, il est possible de contrôler certaines fonctions, d'en vérifier l'état et d'activer la vérification digitale à distance en procédant de la façon suivante:

☞ **Composer le numéro de téléphone** auquel est reliée la centrale

A la réponse, la centrale émet un bip.

Pour effectuer les opérations sur la centrale, taper le code maître ou l'un des codes utilisateurs habilités.

☞ Taper le code maître ou l'un des codes utilisateurs


Si un code correct est reconnu, la centrale reproduit les messages vocaux présents dans la page 6-2:

MESSAGES VOCAUX DE LA CENTRALE

	POUR ETAT CENTRALE TAPER UN
	POUR ACTIVATION PROGRAMME TAPER DEUX
	POUR ACTIVATION TELECOMMANDE TAPER TROIS
	POUR VERIFICATION DIGITALE TAPER QUATRE
	POUR MESSAGE D'OUVERTURE TAPER CINQUE (seulement en utilisant le code maître)
	POUR FIN COMMUNICATION TAPER DIESE

6.1.1 VERIFICATION DE L'ETAT DE LA CENTRALE


Pour vérifier l'état de la centrale, **taper 1**



 Le message vocal contenant la liste des alarmes détectées est reproduit.

6.1.2 ACTIVATION/DESACTIVATION DES PROGRAMMES

Pour accéder au menu pour l'activation/désactivation des programmes, **taper 2**



Le message vocal suivant est reproduit:

 **Menu programmes. Pour retourner au menu, taper #**

COMMANDES DISPONIBLES:

- Vérification de l'état des programmes
- MES/MHS des programmes.



6.1.2.1 VERIFICATION DE L'ETAT DES PROGRAMMES

Pour vérifier l'état des programmes, **taper le numéro du programme**



Sélection du programme de 1 à 4


La centrale effectue les opérations suivantes:

	Reproduction du message vocal relatif à l'état du programme (actif ou au repos)
	Reproduction du message vocal relatif aux mémoires d'alarme

Pour retourner au menu précédent

ou bien passer à "ACTIVATION/DESACTIVATION DES PROGRAMMES

6.1.2.2 ACTIVATION/DESACTIVATION DES PROGRAMMES

Pour activer/désactiver les programmes, taper le numéro du programme précédé de la touche  :

	Activation/désactivation du programme 1
	Activation/désactivation du programme 2
	Activation/désactivation du programme 3
	Activation/désactivation du programme 4

ATTENTION

Après avoir sélectionné le programme à mettre en service, la centrale communique vocalement si des zones sont ouvertes ou en anomalie à l'intérieur de ce programme.

6.1.2.3 ACTIVATION PROGRAMMES AVEC EXCLUSION DES ZONES OUVERTES

Pour activer un programme tout en excluant volontairement les zones, après avoir écouté le message vocal, taper de nouveau le numéro du programme :

-  **1** Activation du programme 1 avec exclusion des zones ouvertes
-  **2** Activation du programme 2 avec exclusion des zones ouvertes
-  **3** Activation du programme 3 avec exclusion des zones ouvertes
-  **4** Activation du programme 4 avec exclusion des zones ouvertes



Le message vocal relatif à l'exclusion des zones ouvertes est reproduit



ATTENTION

Les zones en anomalie ne sont pas exclues.



Pour retourner au menu précédent

6.1.3 ACTIVATION/DESACTIVATION DES TELECOMMANDES

Pour accéder au menu pour l'activation/la désactivation des télécommandes, **taper 3.**



Le message vocal suivant est reproduit:



Menu télécommandes. Pour retourner au menu, taper #

COMMANDES DISPONIBLES

- Vérification de l'état des télécommandes
- Activation/désactivation des télécommandes

6.1.3.1 VERIFICATION DE L'ETAT DES TELECOMMANDES

Pour vérifier l'état des télécommandes, taper le numéro de la télécommande.



1 ... **2** Sélection de la télécommande de 1 à 2

La centrale effectue les opérations suivantes:



Reproduction du message vocal relatif à l'état de la télécommande.

6.1.3.2 ACTIVATION/DESACTIVATION DES TELECOMMANDES

Pour activer ou désactiver les télécommandes, taper le numéro de la télécommande précédé de la touche *:



*** 1** Activation/désactivation de la télécommande 1



*** 2** Activation/désactivation de la télécommande 2



La centrale reproduit le message vocal relatif à l'état des télécommandes (actif ou au repos)



Pour retourner au menu précédent

6.1.4 VERIFICATION DIGITALE A DISTANCE

Pour accéder au menu vérification digitale à distance au moyen des détecteurs RDV, **taper 4**



4

Le message vocal suivant est reproduit:







Menu RDV. Pour retourner au menu, taper #

ATTENTION

Après avoir sélectionné le programme à mettre en service, la centrale communique vocalement si des zones sont ouvertes ou en anomalie à l'intérieur de ce programme.

6.1.2.3 ACTIVATION PROGRAMMES AVEC EXCLUSION DES ZONES OUVERTES

Pour activer un programme tout en excluant volontairement les zones, après avoir écouté le message vocal, taper de nouveau le numéro du programme :

-  **1** Activation du programme 1 avec exclusion des zones ouvertes
-  **2** Activation du programme 2 avec exclusion des zones ouvertes
-  **3** Activation du programme 3 avec exclusion des zones ouvertes
-  **4** Activation du programme 4 avec exclusion des zones ouvertes



Le message vocal relatif à l'exclusion des zones ouvertes est reproduit



ATTENTION


Les zones en anomalie ne sont pas exclues.



Pour retourner au menu précédent

6.1.3 ACTIVATION/DESACTIVATION DES TELECOMMANDES

Pour accéder au menu pour l'activation/la désactivation des télécommandes, **taper 3.**



3

Le message vocal suivant est reproduit:



Menu télécommandes. Pour retourner au menu, taper #

COMMANDES DISPONIBLES

- Vérification de l'état des télécommandes
- Activation/désactivation des télécommandes

6.1.3.1 VERIFICATION DE L'ETAT DES TELECOMMANDES

Pour vérifier l'état des télécommandes, taper le numéro de la télécommande.



1 ... **2**

Sélection de la télécommande de 1 à 2

La centrale effectue les opérations suivantes:



Reproduction du message vocal relatif à l'état de la télécommande.

6.1.3.2 ACTIVATION/DESACTIVATION DES TELECOMMANDES

Pour activer ou désactiver les télécommandes, taper le numéro de la télécommande précédé de la touche *:



*** 1**

Activation/désactivation de la télécommande 1



*** 2**

Activation/désactivation de la télécommande 2



La centrale reproduit le message vocal relatif à l'état des télécommandes (actif ou au repos)



Pour retourner au menu précédent

6.1.4 VERIFICATION DIGITALE A DISTANCE

Pour accéder au menu vérification digitale à distance au moyen des détecteurs RDV, **taper 4**



4

Le message vocal suivant est reproduit:



Menu RDV. Pour retourner au menu, taper #

Les détecteurs RDV sont des détecteurs de type doppler qui permettent la vérification digitale là où ils sont installés. Lorsqu'ils sont activés et détectent des mouvements, les détecteurs RDV déclenchent une signalisation sonore proportionnelle au mouvement détecté.

Pour habiliter la vérification à distance d'une zone en utilisant le détecteur RDV, taper le numéro de la zone


 1...20 Sélection de la zone à vérifier

La centrale effectue les opérations suivantes:

- Lorsqu'aucun détecteur RDV n'a été associé à la zone sélectionnée, la centrale reproduit le message vocal d'erreur (vérification RDV refusée)
- Lorsqu'un détecteur RDV a été associé à la zone sélectionnée, la centrale permet d'écouter le mouvement détecté par le détecteur pendant environ 30 secondes.

6.1.5 ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'OUVERTURE

Pour accéder au menu pour l'enregistrement du message d'ouverture, taper 5

 5

Le message vocal suivant est reproduit:

 **Message d'ouverture. Pour retourner au menu, taper dièse**

COMMANDES DISPONIBLES:

- Enregistrement du message d'ouverture
Le message téléphonique d'ouverture est le message vocal qui est reproduit par la centrale chaque fois qu'elle effectue un message téléphonique sortant.
- Écoute du message d'ouverture


6.1.5.1 ENREGISTREMENT DU MESSAGE VOCAL D'OUVERTURE

La durée étant fixe, il est conseillé d'enregistrer un message d'une durée d'environ 10 secondes afin d'éviter des moments de silence durant la reproduction du message de réponse.

Pour enregistrer le message d'ouverture, taper sur la touche 1

 1 Enregistrement


- Pour confirmer, la centrale émet deux bips.. Après deux bips, il est possible de commencer l'enregistrement


 Parler fort et clair dans le microphone du téléphone (10 secondes maximum)

- A la fin du temps d'enregistrement, la centrale émet quatre fois deux Bips.

6.1.5.2 ECOUTE DU MESSAGE VOCAL D'OUVERTURE

Pour écouter le message d'ouverture, taper 2

 2 Ecoute

 La centrale reproduit le message vocal d'ouverture

6.2 RECEPTION D'APPEL D'ALARME DE LA CENTRALE

A l'envoi d'un appel d'alarme, la centrale se comporte de la façon suivante:



- Elle reproduit le message d'ouverture si présent (environ 10 secondes)
- Elle reproduit le message vocal relatif à la première alarme détectée
- Appuyer sur la touche **#** pour passer à la reproduction du message d'alarme successif



Pour passer à l'alarme successive

- A la fin de la reproduction de tous les messages, si des détecteurs de type RDV sont présents et actifs, la vérification digitale est activée pendant environ 20 secondes
- Taper encore une fois la touche **#** pour mettre fin à la communication et acquiter le canal.



L'appel dure environ 60 secondes. Si il n'est pas interrompu volontairement, les messages sont répétés jusqu'à la fin du temps.

6.3 APPEL SUR UNE LIGNE AVEC FAX OU REPONDEUR TELEPHONIQUE (SAUT REPONDEUR)

Afin d'accéder directement à la centrale lorsque des dispositifs répondant aux appels avant la centrale sont raccordés sur la ligne téléphonique, il faut procéder de la façon suivante:



Programmer au préalable le numéro de sonneries à 17



Composer le numéro de téléphone auquel la centrale est reliée



Après l'écoute de la première sonnerie, raccrocher



Composer de nouveau le numéro auquel la centrale est reliée



Lorsque la centrale reçoit le second appel dans une période de temps comprise entre 6 et 60 secondes à compter de la première sonnerie, elle répond immédiatement après la première sonnerie, en anticipant les éventuels dispositifs raccordés sur la ligne.



ATTENTION

L'enregistrement du message d'ouverture est permis seulement avec le code maître.